

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://impulse.nt-rt.ru/> || [ipf@nt-rt.ru](mailto:ipf@nt-rt.ru)

## Захваты МА15, МА25, МА35

Мультизахват маятниковый предназначен для захвата и перемещения труб, бревен, строительного мусора, металлолома.

## Грейферный захват МА15-400 (грейфер)



Масса экскаватора, т	6-15
Объем, м3	0.4
Модель	МА15-400
Рабочий вес, кг	460
Рабочий вес без ротатора, кг	420
Размер А, мм	1020
Размер В, мм	81
Размер С, мм	600
Размер Н, мм	1300
Размер Н1, мм	1198
Рабочее давление на сжатие, бар	бар
Рекомендованный поток масла на сжатие, л/мин	40-80
Рабочее давление на вращение, бар	160
Рекомендованный поток масла на вращение, л/мин	20

# Грейферный захват МА15-500 (грейфер)



Масса экскаватора, т	6-15
Объем, м3	0.5
Модель	МА15-500
Рабочий вес, кг	500
Рабочий вес без ротатора, кг	460
Размер А, мм	1189
Размер В, мм	89
Размер С, мм	600
Размер Н, мм	1500
Размер Н1, мм	1280
Рабочее давление на сжатие, бар	320
Рекомендованный поток масла на сжатие, л/мин	40-80
Рабочее давление на вращение, бар	160
Рекомендованный поток масла на вращение, л/мин	20

# Грейферный захват МА25-600 (грейфер)



Масса экскаватора, т	16-25
Объем, м3	0.6
Модель	МА25-600
Рабочий вес, кг	800
Рабочий вес без ротатора, кг	720
Размер А, мм	1695
Размер В, мм	100
Размер С, мм	800
Размер Н, мм	2010
Размер Н1, мм	2246

Рабочее давление на сжатие, бар	320
Рекомендованный поток масла на сжатие, л/мин	80-120
Рабочее давление на вращение, бар	160
Рекомендованный поток масла на вращение, л/мин	40

## Грейферный захват МА25-800 (грейфер)



Масса экскаватора, т	16-25
Объем, м3	0.8
Модель	МА25-800
Рабочий вес, кг	850
Рабочий вес без ротатора, кг	770
Размер А, мм	1758
Размер В, мм	110
Размер С, мм	800
Размер Н, мм	2124
Размер Н1, мм	2374
Рабочее давление на сжатие, бар	320
Рекомендованный поток масла на сжатие, л/мин	80-120
Рабочее давление на вращение, бар	160
Рекомендованный поток масла на вращение, л/мин	40

## Грейферный захват МА25-1000 (грейфер)



Масса экскаватора, т	16-25
Объем, м3	1
Модель	МА25-1000
Рабочий вес, кг	900
Рабочий вес без ротатора, кг	820
Размер А, мм	1932

Размер В, мм	145
Размер С, мм	800
Размер Н, мм	2249
Размер Н1, мм	2469
Рабочее давление на сжатие, бар	320
Рекомендованный поток масла на сжатие, л/мин	80-120
Рабочее давление на вращение, бар	160
Рекомендованный поток масла на вращение, л/мин	40

## Грейферный захват МА35-1000 (грейфер)



Масса экскаватора, т	26-35
Объем, м3	1
Модель	МА35-1000
Рабочий вес, кг	1400
Рабочий вес без ротатора, кг	1125
Размер А, мм	2349
Размер В, мм	71
Размер С, мм	1000
Размер Н, мм	2336
Размер Н1, мм	2923
Рабочее давление на сжатие, бар	320
Рекомендованный поток масла на сжатие, л/мин	100-200
Рабочее давление на вращение, бар	160
Рекомендованный поток масла на вращение, л/мин	40

## Грейферный захват МА35-1300 (грейфер)



<b>Масса экскаватора, т</b>	26-35
<b>Объем, м3</b>	1.3
<b>Модель</b>	MA35-1300
<b>Рабочий вес, кг</b>	1500
<b>Рабочий вес без ротатора, кг</b>	1155
<b>Размер А, мм</b>	2572
<b>Размер В, мм</b>	94
<b>Размер С, мм</b>	1000
<b>Размер Н, мм</b>	2398
<b>Размер Н1, мм</b>	3050
<b>Рабочее давление на сжатие, бар</b>	320
<b>Рекомендованный поток масла на сжатие, л/мин</b>	100-200
<b>Рабочее давление на вращение, бар</b>	160
<b>Рекомендованный поток масла на вращение, л/мин</b>	40

## Грейферный захват MA35-1500 (грейфер)



<b>Масса экскаватора, т</b>	26-35
<b>Объем, м3</b>	1.5
<b>Модель</b>	MA35-1500
<b>Рабочий вес, кг</b>	1600
<b>Рабочий вес без ротатора, кг</b>	1193
<b>Размер А, мм</b>	2670
<b>Размер В, мм</b>	139
<b>Размер С, мм</b>	1000
<b>Размер Н, мм</b>	2422
<b>Размер Н1, мм</b>	3106
<b>Рабочее давление на сжатие, бар</b>	320
<b>Рекомендованный поток масла на сжатие, л/мин</b>	100-200
<b>Рабочее давление на вращение, бар</b>	160
<b>Рекомендованный поток масла на вращение, л/мин</b>	40

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://impulse.nt-rt.ru/> || [ipf@nt-rt.ru](mailto:ipf@nt-rt.ru)