

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://impulse.nt-rt.ru/> || ipf@nt-rt.ru

Комплекующие для шнеков

Забурник шнека SA4 / SA5 / SA6



Назначение	Применяется для бурения песков, земли, глины, суглинков, почв с содержанием каменистых включений до 15%.
Каталожный номер	33-9206-KIT
Серия	SA4, SA5, SA6

Забурник шнека SH4 / SH5 / SH6



Назначение	Применяются для бурения сланцев, слежавшегося щебня и гальки, песчаников, каменного угля, обыкновенных мегрелей, мерзлого грунта, крепкой глины и каменистых грунтов, с содержанием каменистых включений до 30%.
Каталожный номер	33-9207-KIT
Серия	SH4, SH5, SH6

Хаб шнека/удинителя S4 на трубу 88.9



Каталожный номер	35-4013
Серия	SA4, SH4

Хаб шнека/удлинителя S5 на трубу 114.3



Каталожный номер	35-5010
Серия	SA5, SH5, SR5

Хаб шнека/удлинителя PA на трубу 168.3



Под выходной вал вращателя квадратного сечения 110 x 110 мм

Каталожный номер	35-7079
Серия	PR

Штифт шнека S4 / S5 / S6



Простая система, надежная фиксация.

Стопорный шплинт в комплекте

Каталожный номер	30-0002-KIT
Серия	SA4, SA5, SA6, SH4, SH5, SH6, SR5, SR6

Штифт шнека PR / PA со стопорным ШПЛИНТОМ



Простая система, надежная фиксация.

Стопорный шплинт в комплекте

Каталожный номер	23-3900-KIT
Серия	PR

Хаб шнека/удлинителя S6 на трубу 141.3



Под выходной вал вращателя квадратного сечения 75 x 75 мм

Каталожный номер	35-6034
Серия	SA6, SH6, SR6

Зуб шнека SH4 / SH5/ SH6



Простая система, надежная фиксация.

Легкая замена.

Вольфрамовые вставки.

Назначение	Применяются для бурения сланцев, слежавшегося щебня и гальки, песчаников, каменного угля, обыкновенных мегрелей, мерзлого грунта, крепкой глины и каменистых грунтов, с содержанием каменистых включений до 30%.
Каталожный номер	33-9107
Серия	SH4, SH5, SH6

Зуб шнека SA4 / SA5/ SA6



Система крепления Shock-Lock (демфер и штифт).

Легкая замена.

Вольфрамовые вставки.

Назначение	Применяется для бурения песков, земли, глины, суглинков, почв с содержанием каменистых включений до 15%.
Каталожный номер	33-9106
Серия	SA4, SA5, SA6

Держатель зуба РБЦ-27



Расчитан на вращение зуба

Серия	SR5, SR6
--------------	----------

Держатель зуба РБЦ-38/40



Расчитан на вращение зуба

Серия	SR5, SR6, PR
-------	--------------

Держатель зуба R-50



Расчитан на вращение зуба

Серия	PR
-------	----

Держатель зуба SA4 / SA5 / SA6



Сиситема крепления Shock-Lock (демфер и штифт).

Легкая замена.

Каталожный номер	33-1011
Серия	SA4, SA5, SA6

Держатель зуба SH4 / SH5 / SH6



Простая система, надежная фиксация.

Легкая замена.

Каталожный номер	33-1013
Серия	SH4, SH5, SH6

Зуб РБМ-35



Твердосплавная вставка.

Зуб РБЦ-27



Твердосплавная вставка, вращение внутри кармана.

Назначение Применяются для бурения средних, довольно крепких и крепких пород, таких как известняки (крепкие), некрепкий гранит, крепкие песчаники, довольно крепкий мрамор, доломит, колчеданы и грунтов, с содержанием каменных включений до 70%.

Серия SR5, SR6

Зуб РБЦ-38



Твердосплавная вставка, вращение внутри кармана.

Назначение Применяются для бурения средних, довольно крепких и крепких пород, таких как известняки (крепкие), некрепкий гранит, крепкие песчаники, довольно крепкий мрамор, доломит, колчеданы и грунтов, с содержанием каменных включений до 70%.

Серия SR5, SR6, PR

Зуб R-50



Твердосплавная вставка, вращение внутри кармана.

Назначение Применяются для бурения средних, довольно крепких и крепких пород, таких как известняки (крепкие), некрепкий гранит, крепкие песчаники, довольно крепкий мрамор, доломит, колчеданы и грунтов, с содержанием каменистых включений до 70%.

Серия PR

Держатель забурника S4 / S5 / S6



Простая система, надежная фиксация.

Легкая замена.

Каталожный номер	33-4103
Серия	SA4, SA5, SA6, SH4, SH5, SH6

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://impulse.nt-rt.ru/> || ipf@nt-rt.ru