

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://impulse.nt-rt.ru/> || [ipf@nt-rt.ru](mailto:ipf@nt-rt.ru)

## Корчеватели пней

**Ковш для корчевания** удаляет пни, отрезая ножами корневую часть. Пень целиком захватывается в ковш для корчевания и сгружается в отведенное место. Надежная и простая конструкция ковша изготовлена с применением шведских сталей Hardox и дает высокую производительность, не оставляя после себя мусора.

## Ковш для корчевания Impulse FSB 15



Вес экскаватора, т	12-18
Вес, кг	675
Ширина, мм	1100
Высота, мм	1200
Нож	Hardox 450, 40 мм

## Ковш для корчевания Impulse FSB 25



Вес экскаватора, т	19-26
Вес, кг	1010
Ширина, мм	1200
Высота, мм	1300
Нож	Hardox 450, 50 мм

# Ковш для корчевания Impulse FSB 35



Вес экскаватора, т	27-37
Вес, кг	1400
Ширина, мм	1350
Высота, мм	1400
Нож	Hardox 450, 60 мм

## FSH Корчеватели пней гидравлические FSH-1200, FSH-1700, FSH-2600



### *Характеристики*

Характеристики	Значение
Рабочее давление, бар	250
Открытие челюстей, мм	900
Усилие сжатия, кН	280
Диаметр пней, мм	350-900
Вращение	опция
Вес экскаватора, т	14-18

## FSM Корчеватели пней механические FSM-1200, FSM-1500, FSM-2200, FSM-2600, FSM-3500



Гидравлический корчеватель по принципу работы похож на гидр노жницы. Применяется он для измельчения и вырывания пней. Оборудование подключается к гидросистеме экскаватора, делая корчеватель мощным инструментом по зачистке территорий. Усилие сжатия напрямую зависит от давления в гидросистеме машины-носителя.

## Характеристики FSM

Характеристики	Значение
Рабочее давление, бар	250
Открытие челюстей, мм	900
Усилие сжатия, кН	280
Диаметр пней, мм	350-900
Вращение	опция
Вес экскаватора, т	14-18

## FSR Корчеватели пней

FSR 15, FSR 25, FSR 35, FSR 45



## Характеристики FSR

Характеристики	Значение
Радиус захвата, А мм	813
Ширинна, В мм	559
Длинна, С мм	553
Толщина, В мм	60
Открытие челюстей, Е мм	1321
Вес, кг	862
Вес экскаватора, т	13-17

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://impulse.nt-rt.ru/> || [ipf@nt-rt.ru](mailto:ipf@nt-rt.ru)